

## WYMIANA MECHANIZMU



W celu wyciągnięcia mechanizmu zegarka wystarczy lekko nacisnąć w połowie tylnej części bransoletki.



W tym momencie mechanizm zaczyna powoli wychodzić z bransoletki.



Kiedy zaczniesz usuwać mechanizm, bardzo ważne jest by delikatnie wyciągnąć pokrętko przez silikonowy otwór w celu uniknięcia złamania pokrętkła.

